

Zonwerende folie

Anti-inkijk folie

Veiligheidsfolie

Kleurfolie

**De Kock Glasfolie bv**

Tsjaikovskilaan 34, 2253 HT Voorschoten  
Tel.: (071) 562 28 26 • Fax: (084) 221 63 28  
www.dekockglasfolie.nl • info@dekockglasfolie.nl

**Het monteren van raamfolie is een secuur werkje. Er zijn twee soorten folie raamfolie: Vinyl- en Polyesterfolie.**

### 1 Vinyl Folie:

Vinyl folie is het makkelijkst te monteren. Dit is zijn matte folie of volledig gekleurde folies eigenlijk altijd ondoorzichtig. Als de ramen niet te groot zijn, niet groter dan ca 1m<sup>2</sup> kunnen ze door een handige Doe-Het-Zelver gemonteerd worden.

### 2 Polyesterfolie:

Polyesterfolies veelal doorzichtig, zonwerende folies, spiegelfolies, decoratie folies, antigraffiti folies, zijn veel moeilijker te monteren. Kraken, scheuren en vuil beschadigen de folie vaak definitief en omdat de folie doorzichtig is zie je dat heel erg goed. Polyester folies zijn ook moeilijker te snijden.



1) Maak het raam goed schoon met water, zeep en een verfkrabbertje, zodat al het vuil verwijderd is. Maak het raam nogmaals nat en wis het goed droog. Maak de sponningen goed droog met wat keukenpapier.



2) Snij of knip de folie op maat ca 3 tot 5 cm groter dan het raam. Leg de folie op een schone als het kan stofvrije ondergrond. Dus niet op de grond.



3) Maak het raam nat en als het kan een soortgelijk raam, of een deur of een kast. Op deze tweede plek moet u de folie "plakken" met de schutlaag naar u toe. De folie is voorzien van een heldere siliconen beschermlaag. U kunt deze met behulp van twee plakbandjes op de hoek loskrijgen.



4) Haal de schutlaag van de folie. Raak de folie cq lijmlaag niet aan met uw droge vingers, dit kan beschadigingen veroorzaken. Maak de folie, tijdens het verwijderen van de schutlaag, direct nat met het zeepwater uit de plantenspuit.



5) Zet het natte vel met de lijmlaag naar de ruit toe op de natte te beplakken ruit en laat de folie aan de zijkanen oversteken.



6) Druk met een wisser het vocht onder de folie vandaan. De eerste strek is in het midden van boven naar beneden en vervolgens vanuit deze baan in horizontale streken van links naar rechts. Als dit stroef gaat, maak de folie dan nat. De eerste keer wel drukken maar niet te hard. Duw de folie niet te veel in de sponning. Maak de folie weer nat en wis hem nu met veel

meer druk uit. LET OP de folie kan nog schuiven..



7) Snij de folie langs een linaal met een stanley-mes langs de sponning op maat. De folie moet ca 2 mm van de sponning vrij blijven. Maak de folie weer nat en wis heel zorgvuldig uit en druk de randen goed aan. Neem een theedoek en een plastic plaatje of iets dergelijks. Wikkel de doek daar één keer dubbel omheen en druk de randen aan.

### Tips:

- Werk rustig en neem de tijd, het is secuur werk!
- Goed stevig wissen is erg belangrijk. Onregelmatigheden verdwijnen vanzelf na 3 weken tot 3 maanden. Dit is afhankelijk van de temperatuur.
- Na deze periode kan de folie gewoon met water en zeepsop gereinigd worden.
- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen.

## Montage instructie

### Veiligheidsfolie:

Veiligheidsfolie leveren wij niet in Doe-Het-Zelf pakketten. Voor deze folie is de montage van dermate groot belang voor het goed werken van de folie en hier heb je speciaal gereedschap voor nodig dat we dat niet in Doe-Het-Zelf leveren

### Doe-Het-Zelf montage:

Benodigheden:

- plantenspuit met water en een beetje zeep. Dreft of Dubro
- rubber raamwisser
- verfkrabber
- keukenpapier
- linaal en een breekmes